

## Trusting - 6135 - Kit de freno premontado

- Volvo
- Trasero
- TRW
- Ø Tambor [mm]: 228,6
- Ancho Zapata [mm]: 42
- Ø Bombín [mm]: 20,64