

Trusting - 6299 - Kit de freno premontado

- VW
- Trasero
- VAG
- Ø Tambor [mm]: 180
- Ancho Zapata [mm]: 31
- Ø Bombín [mm]: 15,87